

1. Príprava

- a. Podklad očistite od prípadných nečistôt a prachu, v prípade potreby odstráňte nadmerne vystupujúce nerovnosti.
- b. Z okrajov parapetu stiahnite kryciu fóliu.
- c. Na parapetnú dosku osadíte krytky (ak sú súčasťou dodávky).
- d. Parapet osadíte do stavebného otvoru a vypodložíte ho tak, aby po jeho dĺžke vznikla horizontálna rovina a po jeho hĺbke vznikol mierny spád od okna (pri exteriérovom parapete odporúčame spád min. 5°).
- e. Vyberte parapet zo stavebného otvoru, pričom podloženie zachovajte na danom mieste.

2. Montáž

- a. Rovnomerne naneste na podklad nízkoexpanznú PUR penu (ekv. stavebné lepidlo, malta, atp.).
- b. Parapet osadíte do stavebného otvoru.
- c. Premerajte rovinnosť. V prípade potreby upravte podloženie.
- d. Zaťažte parapet po celej jeho dĺžke po dobu vytuhnutia použitého materiálu.

